



The Sqair

เรียบง่าย ปราศจากลูกเล่นที่ไม่จำเป็น

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ต้องตัดวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานก่อนทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษา
- ห้ามทำความสะอาดด้วยน้ำ หรือของเหลวใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- ถ้าสายจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย

ความเป็นมาของ Sqair

โลกไม่ต้องการบริษัทเครื่องฟอกอากาศอีกบริษัทหนึ่งที่คุณซื้ออากาศสะอาดในราคาเกินจริง Sqair จึงเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ให้ความสำคัญกับหัวใจหลักของเครื่องฟอกอากาศ นั่นคือ พัดลมกับแผ่นกรอง เพราะนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการสูดอากาศบริสุทธิ์




ดีไซน์แบบ
มินิมอล



ประหยัด
พลังงาน



เสียงเบา
เป็นพิเศษ



อากาศสะอาด ปราศจากกลิ่นที่ไม่จำเป็น

เกี่ยวกับ Smart Air

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการรับรองจาก B-Corp เราจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงในราคาที่จับต้องได้และเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะเพื่อรับมือกับอันตรายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ

เรียนรู้เพิ่มเติม:


Certified



Corporation
bcorporation.net




The Sqair: ค่ำค่ำค่ำราคา



เราออกแบบ Sqair ให้ทำหน้าที่เดียวเท่านั้น นั่นคือการสร้างอากาศสะอาด และก็เป็นสิ่งที่มันทำได้เป็นอย่างดี Sqair สามารถสร้างอากาศสะอาดได้ค่ำค่ำที่สุดกว่าเครื่องฟอกอากาศใดๆ ในโลก และเสียงยังเบากว่าอีกด้วย

ส่วนประกอบของ Sqair



ไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นต้องใช้แผ่นกรอง Carbon
สแกนเพื่ออ่านเพิ่มเติม




การติดตั้ง Sqair


ก่อนจะเริ่มสูดอากาศสะอาด คุณต้องติดตั้ง Sqair ของคุณให้พร้อมใช้งานตามวิธีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ติดตั้งส่วนขา

นำขาไม้มาติดตั้งกับฐานของเครื่องกรองอากาศตามตำแหน่งที่ระบุโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา




ขั้นตอนที่ 2 : ติดตั้งแผ่นกรอง

1. เปิดฝาเครื่อง  ⚠️ โปรดระวังพื้นผิวร้อน	2. นำแผ่นกรองออกจากห่อพลาสติก 	3. ใส่แผ่นกรองกลับเข้าเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าลูกสกรูอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง 
--	--	--

Note: ถ้าคุณใช้แผ่นกรอง Carbon ให้วางแผ่นกรอง Carbon ด้านล่าง และวางแผ่นกรอง HEPA ด้านบน


การเปิดใช้งาน Sqair

หลังจากติดตั้งแผ่นกรองเรียบร้อยแล้ว
ก็พร้อมที่จะใช้ทันที



1. สียบปลั๊กเพื่อจ่ายไฟ
2. หมุนปุ่มด้านบนเพื่อเปิดเครื่อง

Sqair สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ


ปิด		ความเร็ว	ค่า CADR	ระดับเสียง	กำลังไฟ	ขนาดห้องสำหรับการกรองภายใน 20 นาที
	1	65m ³ /h (40cfm)	23dB	6W	9m ² (97ft ²)	
	2	180m ³ /h (110cfm)	43dB	19W	25m ² (269ft ²)	
	3	315m ³ /h (190cfm)	52dB	38W	43m ² (470ft ²)	

ในการใช้คุณใช้แผ่นกรอง Carbon ร่วมกับแผ่นกรอง HEPA ประสิทธิภาพจะแตกต่างจากข้อมูลข้างต้น
สามารถดูเพิ่มเติมที่ smartairfilters.com/sqair

วิธีเปลี่ยนแผ่นกรอง

คุณควรเปลี่ยนแผ่นกรองเป็นประจำเพื่อให้ Sqair ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับการใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน เราแนะนำให้คุณเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA ทุกๆ 6 เดือน และเปลี่ยนแผ่นกรอง Carbon ทุกๆ 3 เดือน

1.ถอดสายไฟออก



2.เปิดฝาเครื่อง



3.นำแผ่นกรองเก่าออกและใส่แผ่นกรองใหม่ โดยสังเกตลูกศรบนแผ่นกรอง



4.ปิดฝาและเสียบสายไฟ



เราไม่เห็นด้วยกับการระบุเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง เพราะสภาพแวดล้อมและการใช้งานของแต่ละคนแตกต่างกัน สแกนเพื่อดูการคำนวณอายุการใช้งานแผ่นกรองรายบุคคล



What next?

แผ่นกรอง หน้ากากอนามัย และเครื่องวัดคุณภาพอากาศ



ต้องการเปลี่ยนแผ่นกรองใช่หรือไม่ สแกน QR code เพื่อสั่งซื้อแผ่นกรองผ่านร้านค้าออนไลน์ของเรา:



อยากรู้หรือไม่ว่าอากาศในบ้านคุณสะอาดแค่ไหนหรือเมื่อไหร่ที่ควรเปลี่ยนแผ่นกรองเครื่องวัดคุณภาพอากาศช่วยคุณได้:



เราใช้เวลาภายในบ้านและอาคารกว่า80%ซึ่งหมายความว่า คุณจะได้รับการปกป้องจากSqairเกือบตลอดวันแต่ถ้าทางคุณต้องออกข้างนอกล่ะ หากำตอบว่าหน้ากากอนามัยแบบใหม่มีประสิทธิภาพได้ดังนี้:



ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหา	สาเหตุ	ทางแก้
ไม่สามารถเปิดใช้งาน Sqair	สายไฟไม่ได้เชื่อมต่อกับหัวเครื่องหรือแหล่งจ่ายไฟ	โปรดตรวจสอบว่าสายไฟถูกติดตั้งกับหัวเครื่อง และแหล่งจ่ายไฟอย่างถูกต้อง
	ระดับความเร็วลมอยู่ที่ตำแหน่งและ "0"	หมุนแป้นปรับความเร็วไปที่ระดับ 1, 2, หรือ 3
	ยังไม่ได้นำแผ่นกรองออกจากห่อพลาสติก	เปิดฝาเครื่องเพื่อแกะแผ่นกรองออกจากห่อ
ลมที่ปล่อยออกมามีความรุนแรงเกินไป	มีสิ่งกีดขวางทางเดินลม	กรุณาตรวจสอบว่าได้ติดตั้งส่วนขาตั้งที่ข้าง และวาง Sqair ให้ห่างจากสิ่งของรอบข้างอย่างน้อย 15 ซม.
	ความเร็วลมอยู่ในระดับต่ำ	หมุนเพื่อปรับความเร็วลมขึ้น
	ถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง	ตรวจสอบเวลาการใช้งานแผ่นกรองของคุณ และทำการเปลี่ยนถ้าจำเป็น
ฉันไม่ได้รับประสิทธิภาพที่คาดหวัง	ขนาดห้องใหญ่กว่าขนาดห้องที่แนะนำ (40 ตร.ม.)	ใช้ Sqair ในขนาดห้องที่เหมาะสมหรือเพิ่มจำนวนของ sqair
	อากาศภายในห้องมีมลพิษสูงมาก	จากข้อมูล พบว่าเครื่องฟอกอากาศทุกเครื่องมีประสิทธิภาพที่ต่ำลงเมื่ออากาศภายนอกมีมลพิษสูง เรียนรู้เพิ่มเติม 
	ประตูและ/หรือหน้าต่างเปิดอยู่	การเปิดประตูและหน้าต่างอาจทำให้อากาศภายนอกไหลเข้ามาภายใน โปรดปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทเพื่อผลลัพธ์สูงสุด

FAQ

คำถาม

คำตอบ

ฉันสามารถล้างแผ่นกรอง HEPA ได้หรือไม่

จากการทดสอบ พบว่าไม่สามารถล้างแผ่นกรอง HEPA อันคำตอบเพิ่มเติม:



ฉันสามารถซื้อแผ่นกรองได้ที่ไหน

สั่งซื้อได้ที่ smartairlters.com/sqair/hepa หรือ
สแกน QR Code



ไปที่ smartairlters.com/data สำหรับข้อมูลและคำถาม
เพิ่มเติม

